

# TELECOMMANDE GPRS



*TéléCommunications  
Services & Distribution*

## **TCS D**

500 avenue de Grande Bretagne  
ZI Albasud  
82 000 Montauban  
Tél: 05 63 208 800  
Fax: 05 63 03 02 26  
Email: [comsag@tcsd.fr](mailto:comsag@tcsd.fr)

## **WEB**

[www.tcsd.fr](http://www.tcsd.fr)  
[www.comsag.fr](http://www.comsag.fr)  
[www.webcomsag.fr](http://www.webcomsag.fr)

COMSAG



# NOTICE ET MISE EN SERVICE

### 1 GESTION DU GSM/GPRS

MENU V7.0.3  
GSM/GPRS

Pour paramétrer les systèmes GSM et GPRS  
1.Appuyer sur **ENTER**  
2.Utiliser les **touches + et -**

#### 1.1 Gestion de l'état du GSM/GPRS

GSM/GPRS  
ETAT : XXXXXX

Les différents états réseau GSM/GPRS sont:

- INITIALISATION : la carte initialise le module GSM/GPRS
- INACTIF : pas de réseau GSM/GPRS détecté
- SMS ACTIF : uniquement réseau GSM disponible
- SMS-GPRS ACTIF : réseau GSM + réseau GPRS disponibles

**Remarques :** Il faut obligatoirement avoir les deux réseaux (GSM/GPRS) disponibles pour que la carte envoie les informations sur le web.

#### 1.2 Gestion des numéros GSM

GSM/GPRS  
NUMEROS GSM

Pour sélectionner le GSM souhaité - (X variant de 1 à 4) :  
1.Appuyer sur ENTER  
2.Utiliser les touches + ou -

NUMEROS GSM  
GSMX : YYYYYYYYYY

Pour sélectionner le numéro du GSM qui servira pour avertir par SMS les utilisateurs de certaines alertes :  
1.Appuyer sur ENTER  
2.Utiliser les touches + ou - pour rentrer, chiffre par chiffre, le numéro souhaité [YYYYYYYYYY clignote]  
3.Appuyer sur ENTER pour valider les modifications

**Remarques :**

- Le numéro entré doit être sous la forme internationale [ex : 33611111111 pour le 06 11 11 11 11]
- Il faut que les caractères suivant le numéro qui clignote soient le symbole « : » jusqu'à la fin de l'afficheur

#### 1.3 Information de la portée GSM/GPRS

GSM/GPRS  
CHAMP : ---- dbm

#### 2.1 Commande d'Infos

Pour obtenir l'état et le mode des relais de la station METEO V3 GPRS:

- envoyer « **Info 01** » par SMS



#### 2.2 Démarrage Relais

Pour activer le relais 1 de la station METEO V3 GPRS:

- envoyer « **relai1 start** » par SMS

Pour activer le relais 2 de la station METEO V3 GPRS:

- envoyer « **relai2 start** » par SMS

Le SMS « **Relai 1 ON** » est envoyé par la station METEO V3 GPRS et vous informe de l'état du relais 1



#### 2.3 Arrêt Relais

Pour désactiver le relais 1 de la station METEO V3 GPRS:

- envoyer « **relai1 stop** » par SMS

Pour désactiver le relais 2 de la station METEO V3 GPRS:

- envoyer « **relai2 stop** » par SMS

Le SMS « **Relai 1 OFF** » est envoyé par la station METEO V3 GPRS et vous informe de l'état du relais 1

