



Matériel nécessaire

Munissez-vous d'un tournevis cruciforme et d'un tournevis plat. Le reste du matériel est fourni.

- 1 coffret SMS - GEL comprenant:




- 1 capteur de température sèche (T1)



- 1 capteur de température humide (T2) avec son gobelet et son équerre de fixation

- 2 vis + 2 écrous M4




Montage

- 1/ Ouvrir le boîtier SMS - GEL
- 2/ Fixer l'équerre (vis + écrous sur le boîtier)




- 3/ Remplir le gobelet (capteur T2) à ¾ d'eau + 1 cuillerée d'alcool. Maintenir le capteur pour visser le gobelet

- 4/ Insérer le câble du capteur T2 par l'entrée étanche



A EFFECTUER HORS TENSION

- 5/ Fixer le câble du capteur T2 à la carte SILO SMS GEL sur l'emplacement « TMP/HYG_2 » appuyant sur les boutons blancs avant d'insérer les fils.




- 6/ Après avoir retiré le code PIN de votre carte à l'aide de votre téléphone, insérer la comme ci-dessous



- 7/ Insérer la pile fournie et ôter la languette.



- 8/ Vérifier que la LED du module GPRS clignote toutes les 3 sec.



Votre coffret SMS GEL est prêt.
Passer à la notice de mise en service.